


1. 스캔설정



하단메뉴 공통사항

Option: 옵션메뉴 / Clear: 삭제 / Select:선택 / Esc: 나가기

1. Scan Mode		
스캔 모드 설정		
1	Good-read off	스캔을 한번 성공하면 스캔 종료
2	Momentary	[스캔 키]를 누르면 스캔 활성화
3	Continuous	항상 스캔 활성화

2. Input Data Manually		
바추얼 키보드를 이용하여 입력한 데이터를 전송		
1	send	전송

3. Quantity Enter		
바코드와 함께 표시될 수량 설정 모드		
1	Disable	비활성화
2	Repeat Output	설정된 수 만큼 바코드 전송
3	Output Quantity	바코드와 설정한 수 1회 전송

4. Add Time		
바코드 데이터와 시간을 함께 표시		
1	Disable	비활성화
2	Enable	활성화

5. Add Date		
바코드 데이터와 날짜를 함께 표시		
1	Disable	비활성화
2	Enable	활성화

6. Set Separator		
바코드 데이터와 구분 지을 부호 설정		
Select		Delete
기호 선택		선택기호 삭제

7. Database Query		
데이터베이스 사용 설정		
1	Disable	비활성화
2	Enable	활성화

8. Avoid Duplication		
바코드 중복 스캔 방지 설정		
1	Disable	비활성화
2	Enable	활성화
하단메뉴		
Clear	중복확인용 기록 삭제	
관련 메세지		
Clear the record. Are you sure?		
기록을 삭제하시겠습니까?		


9. Barcode Statistic		
바코드 전송 및 저장 횟수화면 출력		
1	Disable	비활성화
2	Enable	활성화
하단메뉴		
Clear	저장된 횟수 기록삭제	
관련 메세지		
Clear the record. Are you sure?		
기록을 삭제하시겠습니까?		

10. Sum Total		
바코드 전송 및 저장 횟수화면 출력		
1	Disable	비활성화
2	Enable	활성화
하단메뉴		
Clear	저장된 횟수 기록삭제	
관련 메세지		
Clear the record. Are you sure?		
기록을 삭제하시겠습니까?		

11. List Files		
스캐너 안의 파일 검색		
Options		
1	Empty File	파일 내용을 비움
2	Delete File	파일 자체를 삭제
Find		
파일 검색		

12. Transfer Confirm		
바코드 스캔 성공 할때마다 데이터 전송 확인 여부 설정		
1	Disable	비활성화
2	Enable	활성화

2. 데이터 전송 설정



1. Bluetooth					
블루투스 모드 설정					
1	Out of Range		2	Auto Reconnection	
블루투스 연결범위에서 벗어나면 자동으로 데이터 저장후 범위안에 들어오면 전송할지 여부설정			블루투스를 껐다가 다시 켤때, 마지막 연결장치와 자동으로 재연결 여부 설정		
1	Disable	비활성화- 자동 저장 및 자동 전송 안함.	1	Disable	비활성화-자동 재연결 안함.
2	Enable	활성화- 자동 저장후 전송함.	2	Enable	활성화-자동 재연결 함.
			3	Inter-Char-Delay	
			블루투스 HID모드일 때 문자간 전송 지연 시간 설정 (0부터 99까지 설정가능)		

2. UBS HID Keyboard

통신 방식을 USB HID키보드로 설정

3. UBS Virtual COM

통신 방식을 USB Virtual COM으로 설정

4. U-Disk

데이터를 스캐너 안의 문서파일에 저장/USB연결시 USB메모리로 사용가능

1 Create New File	2 List File	3 Format
새로운 파일 생성	모든 파일 표시	모든 파일 삭제
1 Empty File 파일 내용을 비움		관련 메시지
2 Delete File 파일 자체를 삭제		Caution: Format U-Disk erases all data on the disk. Are you sure? U-Disk 의 모든 데이터를 디스크에서 지우시겠습니까?

5. Data Batch

데이터를 메모리에 저장

1 Send Batch Data	2 Interface	3 Data Statistics	4 Auto Clear
메모리에 저장된 데이터 전송	전송 방식 설정	통계 모드 설정	데이터 전송 후 메모리 삭제
하단메뉴	1 Bluetooth 전송 방식을 블루투스로 설정	1 Disable 비활성화	1 Disable 비활성화
view 보기	2 USB HID Keyboard 전송 방식을 USB HID키보드로 설정	2 Enable 활성화	2 Enable 활성화
Total Used Free 총 데이터량 사용중 데이터량 사용 가능한 데이터	3 USB Virtual COM 전송 방식을 USB Virtual COM으로 설정		

3. 시스템 설정



1. Bluetooth

블루투스 통신 방식 설정

1 BT HID Keyboard	2 BT SPP Slave	3 BT SPP Master	4 BA2110
블루투스 HID키보드로 설정	블루투스 SPP Slave로 설정	블루투스 SPP Master로 설정	BA2110으로 설정
1 USA		Option	
2 Turkish F 10가지 언어 중 선택		Search 검색	
3 Turkish Q		Connect 연결	

2. UBS HID Keyboard

통신 방식을 USB HID키보드로 설정

USA, Turkish F, 등등 여러 나라 언어 선택 가능

3. Language

스캐너 메뉴 언어 설정

1 English	영어
2 Chinese	중국어

4. Volume of Beeper

경고음 볼륨 설정

1	Volume	2	Keytone
볼륨 설정		키음	
1	Low 낮은음	1	Low 낮은음
2	Middle 중간음	2	Middle 중간음
3	High 높은음	3	High 높은음
4	Off 음소거	4	Off 음소거

5. Vibrator

스캐너 진동 설정

1	Disable	비활성화
2	Enable	활성화

6. Backlight Timeout

백라이트 자동 꺼짐 시간 설정

1	10S	10초 후
2	30S	30초 후
3	60S	60초 후
4	Off	항상켜짐

7. Sleep Timeout

슬립모드 시간 설정

1	1min	1분 후
2	5min	5분 후
3	10min	10분 후
4	Off	항상켜짐

8. Time and Date	
시간/날짜 설정	
1 Time	시간 설정
2 Date	날짜 설정

9. Default Setting		
설정 초기화		
1	Scanner	스캐너의 설정을 초기화
2	BA2110	BA2110의 설정을 초기화

4. 시스템 정보



1. View Memory	
메모리 상태 보기	
상태표시창	
Total	전체 메모리
Used	사용중 메모리
Free	사용가능 메모리
하단 메뉴	
Erase	메모리 삭제

2. Bluetooth	
블루투스 이름과 주소확인	
상태표시창	
Name	블루투스 이름
Add	블루투스 주소
하단메뉴	
Modify	수정
관련 메세지	
Current Operation is unavailable.	
지원하지 않는 기능입니다.	

3. Firmware Version		
펌웨어 버전 확인		
1	Scanner	스캐너 펌웨어 버전
2	Scan Engine	스캔 엔진 버전
3	Bluetooth	블루투스 버전
관련 메세지		
Current Operation is unavailable.		
지원하지 않는 기능입니다.		

5. 어플리케이션



1. Auto Run	
어플리케이션 자동 실행 설정	
1 Disable	비활성화
2 Enable	활성화

2. Execute	
어플리케이션 실행	
관련 메세지	
No Application!	
어플리케이션 없음	

3. Download	
어플리케이션 다운로드	
관련 메세지	
Dwonload application...	
어플리케이션 다운로드 중...	

4. Installation Key	
설치키 다운로드	
관련 메세지	
Dwonload installation key...	
설치키 다운로드 중...	

5. Verification Code	
인증코드 다운로드	
관련 메세지	
Dwonload verification code...	
인증코드 다운로드 중...	

